



Prüfsystem Solo

Für Rauch-, Wärme- und CO-Melder

Für Errichter und Prüfer von Brandschutz- und Sicherheitssystemen sowie das betriebliche Sicherheitswesen.

Das neue Prüfsystem Solo ermöglicht Rauchmelder-Aerosol-Tests ohne Leiter oder Arbeitsbühne. Je nach Ausstattung können Prüfungen bis zu einer Deckenhöhe von 9 Metern durchgeführt werden. Dank der abgeschirmten Prüfhaube sind die Tests sparsam und wenig zeitaufwendig. Das speziell auf das System abgestimmte Prüfaerosol A3 garantiert rückstandsfreie Prüfungen, was bei allen sensiblen Rauchmeldern besonders wichtig ist.



Prüfhaube 330 · 332

Solo Prüfhauben wurden gezielt für den täglichen Einsatz bei Rauchmeldertests entwickelt. Durch ihre spezielle Feder-Mechanik sind sie besonders sparsam im Aerosolverbrauch. Der geringe Federdruck ermöglicht auch den Einsatz bei abgehängten Deckenkonstruktionen. Die klare Prüfhaube erlaubt darüber hinaus eine Überwachung der Melder-LED während der Prüfung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.14	Prüfhaube Solo	für Rauchmelder bis 100 mm Ø	199,00 €
1.48.15	Prüfhaube Solo	für Rauchmelder bis 130 mm Ø	252,00 €

NEU



Prüfhaube 461 für Wärmemelder

Schnurloses Heißluft-Wärmemelder-Testgerät zum professionellen Testen von Wärme- bzw. Hitzemeldern. Die einzigartige Cross-Air-Technology mit Infrarot-Aktivierung richtet erhitzte Luft quer auf den Sensor. So wird vermieden, dass Bauteile des Wärmemelders beschädigt werden. Lieferung inkl. Schnellladegerät und 2 Akkus.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.51	Prüfhaube Solo	für Wärmemelder bis 100 mm Ø (inkl. Akku)	865,00 €

Melderpflücker

Solo-Melderpflücker können durch Drehung der farbcodierten Greifer dem Meldertyp angepasst werden und sind universal für die meisten Rauchmelder einsetzbar (Durchmesser von 65 bis 110 mm). Der Melderpflücker verfügt über ein spezielles Gelenk, um das Werkzeug beim Gebrauch immer parallel zur Decke zu halten. So können auch Melder montiert werden, die nicht direkt von unten zugänglich sind.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.16	Melderpflücker Solo	für verschiedene Rauchmelder-Fabrikate	253,00 €

Fiberglasstangen

Solo-Fiberglasstangen bestehen aus leichtem, strapazierfähigem Kunststoff und können als Halter für Prüfhauben und Melderpflücker sowie als Verlängerung für die Prüfsets verwendet werden. Sie sind bis zu einer Deckenhöhe von ca. 9 Metern kombinierbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.11	Verlängerungsstange Solo	Fiberglas, Länge 113 cm	85,65 €
1.48.13	Teleskopstange Solo	Fiberglas, Länge 113 cm – 250 cm	209,00 €
1.48.12	Teleskopstange Solo	Fiberglas, Länge 127 cm – 450 cm	401,75 €



Prüf-Aerosol Solo A3

Aerosol zur Rauchmelderprüfung, einsetzbar in Prüfhauben vom Typ Solo 330 und 332. Anerkannt von allen führenden Herstellern von Rauchmeldern.

Original Reinigungsspray für SOLO-Prüfsysteme
nden Sie auf Seite 9.



Taschen-Garnitur Solo 610

Für sicheren Transport und die sorgfältige Lagerung von allen notwendigen Solo-Systemkomponenten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.02	Prüf-Aerosol Solo A	für bis zu 300 Prüfungen	, €
1.48.17	Taschen-Set Solo	Tasche u. Futteral	, €



Prüfsystem Sets



Set-Bezeichnung	810	808	809	811	812	822	823
Deckenhöhe	bis 2,5 m	bis 4 m	bis 6 m	bis 6 m	bis 8,2 m	bis 6 m	bis 9 m
Prüfhaube für Rauchmelder Solo 330	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fiberglas Verlängerungsstange Solo 101	✓				2 ×		3 ×
Teleskopstange bis 250 cm Solo 108		✓					
Teleskopstange bis 450 cm Solo 100			✓	✓	✓	✓	✓
Melderpflücker Solo 200				✓	✓	✓	✓
Taschen-Kit Solo 610				✓	✓	✓	✓
Prüfhaube für Wärmemelder Solo 461						✓	✓
Artikelnummer	1.48.10	1.48.08	1.48.09	1.48.81	1.48.82	1.48.84	1.48.83
VK netto	272,00 €	389,00 €	572,50 €	953,00 €	1.115,00 €	1.780,00 €	2.020,00 €