

CAVIUS™

Funk-Hitzemelder „Wireless“

**DANISH
DESIGN**

WIRELESS
ALARM FAMILY
**HEAT
ALARM**

**10JAHRE
GARANTIE**



Originalgröße!



Rauch



Wasser



Test / Stumm



Hub



Alarmiert zuverlässig bei
Temperaturen ab 58 °C



Funk-vernetzbar mit CAVIUS
Rauch- und Wassermeldern



Zur Installation ergänzend zu
Rauchmeldern gem. DIN14676



NEU: Jetzt auch
zur Unterputz-Montage



Unterputz-Montage

Der kleinste Funk-Hitzemelder der Welt

CAVIUS Funk-Hitzemelder alarmieren bei 58 °C oder bei schnellem Temperatur-Anstieg mit einem 85dBA lauten Alarmsignal. Sie werden gem. DIN 14676 bspw. in Küchen, Wasch- und Hobbyräumen installiert, in denen bei Rauchmeldern sog. Täuschungsalarme auftreten können. Bei Alarm wird ein Funk-signal an alle im System befindlichen Geräte gesendet, die daraufhin ebenfalls alarmieren. So können auch Räume überwacht werden, die sich nicht in Hörweite befinden. Eine zentrale Taste ermöglicht den leichten Funktionstest sowie die Stummschaltung. Die Funk-Reichweite beträgt ca. 100 m im Freifeld.




Inkl. wechselbarer Batterie (5 Jahre)



Garantie

- o Funkvernetzung von max. 32 CAVIUS Meldern untereinander (Rauch-, Hitze-, Wassermelder)
- o Kinderleichte Vernetzung durch Plug & Play-Funktion
- o LED-Anzeige von Alarmen, Störungen und Betriebsbereitschaft
- o Meldertest und Stummschaltung optional mit Fernbedienung
- o 30 Tage Batteriewechselsignal
- o Vernetzung und Alarmweiterleitung mit der kostenfreien CAVIUS App

Empfohlen auch zur Überwachung von Kinder- und Pflegezimmern.



NEU: Unterputz-Montage

Mit dieser Weltneuheit werden batteriebetriebene Funk-Hitzemelder zu Einbauelementen, die sich vergleichbar mit LED-Einbauleuchten in der Zimmerdecke versenken lassen. Dadurch fügen sich die design-prämierten Melder perfekt in das moderne Wohnambiente ein.

Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	mind. 100 m Freifeld
Alarmton	mind. 85 dBA
Maße (Ø x H)	65 x 41 mm
Versorgung	3V Lithium-Batterie
Batterielebensdauer	ca. 5 Jahre
Weitere Infos	www.d-secour.de

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1.47.45.00	CAVIUS Funk-Hitzemelder 3103	mit 3V Batt. für 5 Jahre Betrieb
1.47.91.00	CAVIUS Montagesockel	65 mm mit Klebepad, weiß
1.47.90.90	CAVIUS Unterputz-Montagesockel	65 mm, geprüft gem. EN14604, weiß
1.47.49.00	CAVIUS Funk-Fernbedienung Smart Remote	mit 3x 1,5V Alkaline-Batt. für 5 Jahre Betrieb

Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brandschutz: