

Für Errichter und Prüfer von Brandschutz- und Sicherheitssystemen sowie das betriebliche Sicherheitswesen.

Das Prüfsystem Solo ermöglicht Rauchmelder-Aerosol-Tests ohne Leiter oder Arbeitsbühne. Je nach Ausstattung können Prüfungen bis zu einer Deckenhöhe von 9 Metern durchgeführt werden. Dank der abgeschirmten Prüfhaube sind die Tests sparsam und wenig zeitaufwendig. Die speziell auf das System abgestimmten Prüfaerosole A5/A10 garantieren rückstandsfreie Prüfungen, was bei sensiblen Rauchmeldern besonders wichtig ist.



## Prüfhaube 330 · 332

Solo Prüfhauben wurden gezielt für den täglichen Einsatz bei Rauchmeldertests entwickelt. Durch ihre spezielle Feder-Mechanik sind sie besonders sparsam im Aerosolverbrauch. Der geringe Federdruck ermöglicht auch den Einsatz bei abgehängten Deckenkonstruktionen. Die klare Prüfhaube erlaubt darüber hinaus eine Überwachung der Melder-LED während der Prüfung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.14.00	<b>Prüfhaube Solo 330</b>	für Rauchmelder bis 110 mm Ø	<b>369,50 €</b>
1.48.15.00	<b>Prüfhaube Solo 332</b>	für Rauchmelder bis 130 mm Ø	<b>429,00 €</b>



## Prüfhaube 461 für Wärmemelder

Schnurloses Heißluft-Wärmemelder-Testgerät zum professionellen Testen von Wärme- bzw. Hitzemeldern. Die einzigartige Cross-Air-Technology mit Infrarot-Aktivierung richtet erhitzte Luft quer auf den Sensor. So wird vermieden, dass Bauteile des Wärmemelders beschädigt werden. Lieferung inkl. Schnellladegerät und 2 Akkus.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.51.00	<b>Prüfhaube Solo 461</b>	für Wärmemelder bis 110 mm Ø (inkl. Akku)	<b>1.235,00 €</b>

NEU



## Prüf-Set Solo 365 – aerosolfrei

Das innovative neue Solo 365 Prüfgerät testet Rauchmelder ohne Einsatz von Prüfaerosol. Per Autostart wird mit Hilfe der Solo ES3-Rauchpatronen automatisch Rauch generiert, der eine schnelle, einfache und saubere Prüfung von bis zu 300 Meldern ermöglicht. Optional kann ein Reinigungsmodus wiederholte Alarme verhindern. Die Solo ES3-Patronen sind ungefährlich. Sie stehen nicht unter Druck und können überall gelagert und einfach transportiert werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.40.00	<b>Prüf-Set Solo 365</b>	elektronisches Rauchmelder-Testgerät	<b>1098,00 €</b>
1.48.41.00	<b>Rauchkartusche ES3</b>	für Solo 365	<b>29,95 €</b>



## Melderpflicker

Solo-Melderpflicker können durch Drehung der farbcodierten Greifer dem Meldertyp angepasst werden und sind für die meisten Rauchmelder universell einsetzbar (Durchmesser von 65 bis 110 mm). Der Melderpflicker verfügt über ein spezielles Gelenk, um das Werkzeug beim Gebrauch immer parallel zur Decke zu halten. So können auch Melder montiert werden, die nicht direkt von unten zugänglich sind.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.16.00	<b>Melderpflicker Solo 200</b>	für verschiedene Rauchmelder-Fabrikate	<b>384,50 €</b>



## Fiberglasstangen

Solo-Fiberglasstangen bestehen aus leichtem, strapazierfähigem Kunststoff und können als Halter für Prüfhauben und Melderpflücker sowie als Verlängerung für alle Prüfsets verwendet werden. Sie sind bis zu einer Deckenhöhe von ca. 9 Metern kombinierbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.11.00	<b>Verlängerungsstange Solo 101</b>	Fiberglas, Länge 113 cm	142,30 €
1.48.13.00	<b>Teleskopstange Solo 108</b>	Fiberglas, Länge 113 cm – 250 cm	330,50 €
1.48.12.00	<b>Teleskopstange Solo 100</b>	Fiberglas, Länge 127 cm – 450 cm	635,30 €



### Solo Prüf-Aerosol

Aerosol zur Rauchmelderprüfung, einsetzbar in Prüfhauben vom Typ Solo 330 und 332. Anerkannt von allen führenden Herstellern von Rauchmeldern.



### Taschen-Set Solo 610

Für sicheren Transport und die sorgfältige Lagerung von allen notwendigen Solo-Systemkomponenten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.02.10	<b>Prüf-Aerosol Solo A10S, 250 ml</b>	für ca. 300 Prüfungen	42,95 €
1.48.07.00	<b>Prüf-Aerosol Solo A5, 250 ml</b>	für ca. 300 Prüfungen	30,95 €
1.48.17.00	<b>Taschen-Set Solo 610</b>	Tasche u. Futteral	219,95 €



## Prüfsystem Sets



Set-Bezeichnung	810	808	809	811	812	822	823
Deckenhöhe	bis 2,5 m	bis 4 m	bis 6 m	bis 6 m	bis 8 m	bis 6 m	bis 9 m
Prüfhaube für Rauchmelder Solo 330 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fiberglas Verlängerungsstange Solo 101 	✓				2 x		3 x
Teleskopstange bis 250 cm Solo 108 		✓					
Teleskopstange bis 450 cm Solo 100 			✓	✓	✓	✓	✓
Melderpflücker Solo 200 				✓	✓	✓	✓
Taschen-Set Solo 610 				✓	✓	✓	✓
Prüfhaube für Wärmemelder Solo 461 						✓	✓
Artikelnummer	1.48.10.00	1.48.08.00	1.48.09.00	1.48.81.00	1.48.82.00	1.48.84.00	1.48.83.00
VK netto	477,30 €	654,90 €	953,70 €	1.480,00 €	1.745,00 €	2.630,00 €	3.045,00 €

